

NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SKŘÍNĚ TYP SKŘÍNĚ: ML5xyz, MLI vxyz

OBSAH DODÁVKY

Počítačová skříň se zdrojem, síťovým napájecím kabelem 230V a příslušenstvím (spojovací materiál, krytky...)

POPIS A POUŽITÍ

Počítačová skříň je určena jako základ pro sestavení osobního počítače dle standardu ATX. Umožňuje montáž až 4ks mechanik 5 1/4" (CD-ROM...), 1 - 2ks (dle typu č. panelu) zařízení 3,5" (FDD3,5, cardreader...), a až 4ks HDD 3,5" (při použití přídatného držáku HDD, který je, ve dvou variantách, dodáván jako volitelné příslušenství). Na čelním panelu jsou umístěny ovládací prvky – tlačítko Power a Reset, LED diody indikující zapnutý stav a činnost HDD. Dle typu, mohou být ještě na čelním panelu USB konektory, Audio konektory (MIC+LINE OUT) a IEE1394 (Firewire), popř. ovládací prvky LCD displeje.

POKYNY PRO MONTÁŽ

Po vyjmutí z přepravního obalu demontujte, po povolení čtyř šroubů ze zadní strany, boční kryty a to posunutím dozadu a odklopením.

Postup osazení komponentů:

- Do pozic 5 1/4 a 3,5" (po vytažení plastových popř. plechových krytek) osadte požadovaná zařízení, které se dle provedení:
 - zajistí šroubky ze sáčku spojovacího materiálu (pro CD, FDD – použít šrouby M3, pro HDD šrouby 6/32UNC)
 - zajistí z každé strany plastovou úchytkou – po nasazení úchytky do mechaniky pootočit otočným zajišťovadlem o 90°, čímž dojde k zajištění (jsou 3 provedení těchto úchytek pro různé druhy mechanik - CD, FDD, HDD)
- Dle typu Vámi použité základní desky našroubujte potřebné distanční mosazné sloupky M3 do plechové základní desky ve skříni poté desku připevněte ke sloupkům šrouby M3
- Před montáží rozšiřujících karet (VGA, TV, LAN...) je nutno vylomit příslušnou pozici v mřížce zadního panelu – po zasunutí všech požadovaných karet do základní desky se tyto zajistí plastovým držákem (je součástí příslušenství) – držák karet se zajišťuje samořezným šroubem z vnitřní strany skříně, pro případ potřeby zaslepení již vylomené pozice je v příslušenství plechová krytka
- Provedte propojení napájecích kabelů zdroje se základní deskou a mechanikami, zapojení indikačních a ovládacích prvků čelního panelu (koncovky vodičů jsou opatřeny popisem), datové kabely k mechanikám atd., vše dle manuálů jednotlivých komponentů. V případě varianty s LCD displejem, je třeba ještě propojit napájení LCD se zdrojem, LCD s ventilátorem a umístit teplotní čidla (k tomu jsou určeny samolepky v příslušenství)
- Po montáži obou bočních krytů lze propojit osazený počítač s periferiemi, zapojit síťový kabel 230V a spustit PC tlačítkem Power (pokud je napájecí zdroj vybaven na zadní straně síťovým vypínačem je nutné ho zapnout)

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí: 230V/50Hz

Rozměry (š x v x h): 182x425x475mm

UPOZORNĚNÍ

Případnou opravu napájecího zdroje přenechte odbornému servisu! Uvnitř zdroje je nebezpečné napětí! Při zapnutém zdroji nezapojovat napájecí konektory do zařízení!